

Válvula de Desfogue, Tapa Posterior, Eje y Sellos de Piñón en 5 Pasos Fáciles

1. Conecte a la Batería.
2. Inserte el Cono en el Diferencial y la Manguera de Humo en el Cono.
3. Aprete el Botón Remoto.
4. Después que Salga Humo por el Desfogue, Comprima la Manguera de Desfogue para Crear Presión.
5. Use una Luz Brillante para Buscar Humo Saliendo por la(s) Fuga(s).



¡Usando Diagnostic Smoke™